DZIENNIK KONSERWACJI URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO

§ 7 ust. 2 i § 9 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia z 30 października 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2176)

1. Urządzenie

Rodzaj UTB *np. wózek z wysięgnikiem, podest ruchomy przejezdny, żuraw wieżowy*		**Producent, typ**	
Numer fabryczny		**Numer ewidencyjny UDT**	
Rok budowy		**Udźwig / parametry**	
Termin przeglądu konserwacyjnego *z instrukcji eksploatacji albo zał. nr 2 do rozp.*		**Miejsce eksploatacji** *budowa, adres*	

2. Eksploatujący i konserwujący

Eksploatujący *firma, adres, osoba odpowiedzialna*		**Data założenia dziennika**	
Konserwujący *imię i nazwisko / firma*		**Nr zaświadczenia kwalifikacyjnego konserwującego, ważne do**	

Eksploatujący zapewnia właściwą obsługę i konserwację UTB, zakłada i przechowuje dziennik konserwacji oddzielnie dla każdego UTB; dziennik prowadzi konserwujący i może on mieć formę elektroniczną (§ 7 ust. 1–3).

3. Terminy przeglądów konserwacyjnych (zał. nr 2, gdy instrukcja eksploatacji nie stanowi inaczej)

Urządzenie	Termin
Żurawie wieżowe, samojezdne, przewoźne szybkomontujące, szynowe: co 30 dni	
Żurawie przenośne (np. HDS), przewoźne inne, stacjonarne: co 60 dni	
Podesty ruchome przejezdne, wiszące, masztowe: co 30 dni	
Dźwigi budowlane towarowe i towarowo-osobowe: co 30 dni	
Wyciągi towarowe: co 90 dni	
Wózki podnośnikowe z wysięgnikiem, z osobą podnoszoną, podestowe lub z siedziskiem: co 30 dni	

4. Pomiary elektryczne (§ 6)

Data	Rodzaj pomiaru: izolacja / uziemienia / ochrona przeciwporażeniowa	Wynik	Wykonał, nr uprawnień	Podpis

Dla urządzeń pracujących na otwartym powietrzu, służących do przemieszczania osób i w innych warunkach z § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a pomiary wykonuje się nie rzadziej niż raz w roku, dla pozostałych raz na dwa lata, a także po zmianach w instalacji i przy pogorszeniu stanu izolacji lub uziemień (§ 6 ust. 1 i 2). Wykonanie pomiarów odnotowuje się w dzienniku konserwacji (§ 6 ust. 3).

5. Wpisy konserwującego (§ 9 ust. 1 pkt 5)

Data	Licznik mth / cykle	Rodzaj: przegląd / roczny / usterka	Zakres i wynik	Konserwujący, nr zaświadczenia	Podpis

Przegląd konserwacyjny obejmuje w szczególności stan mechanizmów napędowych, układów hamulcowych, cięgien nośnych i ich zamocowań, działanie urządzeń zabezpieczających i ograniczników, urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych oraz prawidłowość obsługi (§ 9 ust. 1 pkt 2). Nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli instrukcja eksploatacji nie stanowi inaczej, przegląda się konstrukcję nośną, tor jezdny i instalację ochrony przeciwporażeniowej (§ 9 ust. 1 pkt 3).

6. Wyłączenie z eksploatacji (§ 9 ust. 1 pkt 6)

Data	Nieprawidłowość	Powiadomiono eksploatującego (kto, kiedy)	Ponowne dopuszczenie: data, podpis