INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRAC TRANSPORTOWYCH

§ 2 pkt 4 i § 5 rozporządzenia o wózkach jezdniowych (Dz.U. 2020 poz. 852), § 2 pkt 6 i § 5 rozporządzenia o żurawiach wieżowych (Dz.U. 2018 poz. 2147)

Instrukcja nr		**Wersja / obowiązuje od**	

1. Budowa i organizator pracy

Budowa *nazwa, adres*		**Organizator pracy** *firma, adres*	
Kierujący pracami transportowymi *imię, nazwisko, telefon*		**Zastępca** *imię, nazwisko, telefon*	
Opracował *imię, nazwisko, funkcja, data*		**Zatwierdził** *imię, nazwisko, funkcja, data*	

2. Urządzenia transportowe na budowie

Urządzenie	Typ / nr ewidencyjny / nr UDT	Udźwig	Firma (właściciel)	Operator

☐ wózki jezdniowe podnośnikowe
☐ ładowarki teleskopowe
☐ żuraw wieżowy / szybkomontujący
☐ HDS i żurawie dostawców (rozładunek)
☐ dźwig budowlany towarowy, wyciągi

3. Osoby i zadania

Funkcja	Zadania i obowiązki	Wyróżnik na budowie
Kierujący transportem		
Operator wózka / ładowarki		
Operator żurawia		
Sygnalista		
Hakowy		
Odbierający ładunek		

Jedna osoba nie może jednocześnie wykonywać czynności operatora żurawia, sygnalisty lub hakowego (§ 6 rozp. o żurawiach wieżowych). Sygnalista i hakowy noszą odzież lub wyposażenie widoczne z kabiny i odróżniające ich od innych pracowników (§ 10).

4. Trasy i dopuszczalne prędkości (§ 8 ust. 1 rozp. o wózkach)

Odcinek trasy	Prędkość max	Szerokość / nachylenie	Uwagi (ruch pieszy, widoczność)

Drogi dla wózków bezszynowych: nachylenie najwyżej 5% (§ 14 rozp. o robotach budowlanych). Organizator pracy zapobiega wtargnięciu osób na teren pracy wózków, a gdy to niemożliwe, stosuje inne środki ochrony (§ 8 ust. 2 i 3). Plan placu z trasami dołącz jako załącznik.

5. Miejsca rozładunku, składowania i strefy niebezpieczne

Miejsce	Urządzenie	Strefa niebezpieczna / oznakowanie	Odpowiada

☐ ładunku nie przenosi się nad ludźmi ani nad kabiną z kierowcą; kierowca opuszcza kabinę (§ 29 i 92 rozp. o robotach budowlanych)

☐ ładunek przenoszony żurawiem przemieszcza się poziomo co najmniej 1 m nad przeszkodami (§ 91)

☐ odległości od napowietrznych linii energetycznych według § 55 rozp. o robotach budowlanych

☐ przy żurawiu wieżowym: praca w warunkach kolizyjnych i ładunek kilkoma żurawiami tylko według osobnych instrukcji (§ 16 i 17)

6. Ładunki i prace szczególne

Ładunek / praca	Zagrożenie	Nadzór / pisemne polecenie

Prace wózkiem stwarzające szczególne zagrożenie wykonuje się na pisemne polecenie z numerem, osobami odpowiedzialnymi, zakresem i miejscem, środkami ochrony i terminem; polecenie przechowuje się co najmniej 3 miesiące (§ 6 rozp. o wózkach). Organizator pracy zapewnia nadzór nad transportem ładunków mogących stwarzać zagrożenie (§ 14).

7. Koordynacja z innymi pracodawcami i dostawcami

Zasady wjazdu dostaw, zgłaszania HDS dostawcy, łączności z kierującym transportem (art. 208 KP)

8. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

Sytuacja	Co robią osoby przy transporcie
Wypadek osoby	
Przechył lub przewrócenie urządzenia	
Ładunek zawieszony, awaria	
Silny wiatr, burza	

Numer alarmowy		**Kierujący transportem** *telefon*	
Apteczka, gaśnica *gdzie są*		**Punkt zbiórki** *gdzie*	

9. Zmiany instrukcji (zmiana warunków w miejscu transportu, § 5 ust. 2 rozp. o wózkach)

Data	Zakres zmiany	Kto zmienił	Podpis

10. Karta podpisów

Lp.	Imię i nazwisko	Firma	Funkcja	Data	Podpis
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

Instrukcja bezpieczeństwa prac transportowych zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji prac transportowych w obszarze pracy wózka jezdniowego lub żurawia, z uwzględnieniem warunków w miejscu transportu, zadań i obowiązków osób zaangażowanych w prace transportowe, charakterystyki ładunków oraz koordynacji działań i bezpieczeństwa wszystkich osób, które mogą być narażone (§ 2 pkt 4 rozp. o wózkach, § 2 pkt 6 rozp. o żurawiach wieżowych). Operator wózka zapoznaje się z nią przed dopuszczeniem do pracy (§ 5 ust. 1 pkt 3 rozp. o wózkach), a pracodawca udostępnia ją operatorowi żurawia, sygnaliście i hakowemu (§ 5 ust. 1 pkt 1 rozp. o żurawiach wieżowych).