KSIĄŻKA DYŻURÓW ŻURAWIA

żuraw wieżowy / szybkomontujący (§ 14 rozporządzenia z 22 października 2018 r., Dz.U. 2018 poz. 2147)

Metryka książki

Żuraw *producent, typ*		**Numer fabryczny / numer ewidencyjny UDT**	
Budowa *nazwa, adres*		**Data założenia książki**	
Pracodawca / eksploatujący *firma, adres*		**Konserwator** *firma, telefon*	
Osoba kierująca pracownikami na terenie pracy żurawia *imię, nazwisko, telefon*		**Decyzja UDT zezwalająca na eksploatację** *numer, ważna do*	

Zasady prowadzenia

- ☐ jedna książka dla każdego żurawia; zapewnia ją pracodawca (§ 14 ust. 1)
- ☐ wpisy robi operator żurawia w czasie zmiany i potwierdza własnoręcznym podpisem (§ 14 ust. 2)
- ☐ przed przystąpieniem do pracy operator zapoznaje się z wpisami w książce (§ 14 ust. 3)
- ☐ czynności operatora od wejścia na żuraw do zejścia nie dłużej niż 8 godzin na dobę (§ 19)
- ☐ przemieszczanie osób koszem na haku tylko według warunków eksploatacji z kartą podpisów (§ 15)
- ☐ przemieszczanie ładunku więcej niż jednym żurawiem tylko według osobnej instrukcji (§ 17)

Operatorzy upoważnieni do obsługi żurawia

Lp.	Imię i nazwisko	Zaświadczenie kwalifikacyjne nr / ważne do	Orzeczenie lekarskie ważne do	Podpis
1.				
2.				
3.				
4.				

Operatorem żurawia może być osoba, która ukończyła 18 lat, ma ważne zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi żurawia i aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na tym stanowisku (§ 3).

Wpisy operatora (§ 14 ust. 2)

Data	Godz. od–do	Operator	Stan techniczny żurawia i urządzeń	Odmowa pracy: czynność i przyczyna	Osoby / kilka żurawi	Podpis

Kolumna „Odmowa pracy": sytuacje, w których operator powstrzymał się od pracy (§ 11–13), np. porywy wiatru powyżej 10 m/s przy ładunkach wielkowymiarowych albo powyżej 15 m/s przy innych pracach, jeśli instrukcja żurawia nie podaje innych wartości, brak łączności z sygnalistą, temperatura w kabinie poniżej 18°C lub powyżej 28°C, hałas powyżej 80 dB, usterka. Kolumna „Osoby / kilka żurawi": przemieszczanie osób (§ 15) i ładunku więcej niż jednym żurawiem (§ 17). Usterki usuwa konserwator i odnotowuje w dzienniku konserwacji (§ 9 rozp. z 30 października 2018 r., Dz.U. 2018 poz. 2176).