LISTA KONTROLNA PODESTU RUCHOMEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

codzienne sprawdzenie przez operatora według instrukcji eksploatacji (§ 8 rozporządzenia z 30 października 2018 r., Dz.U. 2018 poz. 2176)

Podest *nożycowy, przegubowy, teleskopowy, masztowy; producent, typ*		**Numer fabryczny / numer ewidencyjny UDT**	
Wysokość robocza / udźwig pomostu / liczba osób		**Eksploatujący** *firma albo wypożyczalnia*	
Ostatni przegląd konserwacyjny *data z dziennika konserwacji*		**Badanie UDT ważne do**	
Budowa / miejsce pracy		**Tydzień** *od – do*	

1. Sprawdzenie przed pracą (punkty uzupełnij według instrukcji eksploatacji podestu)

Punkt kontroli	Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	Nd
Data							
Instrukcja eksploatacji przy podeście, ważne badanie UDT							
Podłoże nośne i równe; podpory i podkłady (jeśli są)							
Hydraulika: wycieki, przewody, siłowniki							
Koła, opony, hamulec jazdy							
Pomost: poręcze, bramka wejściowa, podłoga							
Punkty kotwiczenia szelek (podesty przegubowe i teleskopowe)							
Tabliczki: udźwig, liczba osób, dopuszczalny wiatr							
Sterowanie z dołu i z pomostu, przycisk podtrzymania							
Wyłącznik awaryjny STOP na pomoście i na dole							
Ręczne opuszczanie awaryjne pomostu (§ 129 ust. 1)							
Ogranicznik przeciążenia, czujnik pochylenia, alarm							
Wiatr do 10 m/s, brak burzy (§ 128)							
Linie napowietrzne poza strefą niebezpieczną (§ 55, § 122)							
Strefa pod pomostem wygrodzona							
Wynik: S sprawny, N niesprawny, podest wyłączony							
Godzina i podpis operatora							

Wpisuj w kolumnie dnia: + sprawne, − nieprawidłowość (opisz na stronie 2), n/d nie dotyczy. Przy pracy na dwie zmiany prowadź osobną kartę dla każdej zmiany. Paragrafy w tabeli: rozporządzenie w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Do obsługującego UTB należy przestrzeganie instrukcji eksploatacji UTB (§ 8). Eksploatujący zapewnia właściwą obsługę i konserwację UTB oraz rejestruje przebieg eksploatacji na podstawie wymagań instrukcji eksploatacji (§ 7 ust. 1 i 2). Przy pracy w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych eksploatujący opracowuje szczegółowe warunki eksploatacji (§ 5 ust. 2 pkt 5).

2. Nieprawidłowości: zgłoszenie do eksploatującego i konserwującego

Data	Punkt i opis nieprawidłowości	Podest wyłączony (tak / nie)	Zgłoszono: komu, godz.	Usunięto: data, wpis w dzienniku konserwacji	Podpis

Usterki usuwa konserwujący i odnotowuje w dzienniku konserwacji wykonane czynności i ich wynik, z imieniem i nazwiskiem, numerem zaświadczenia kwalifikacyjnego i datą; o nieprawidłowościach wymagających wyłączenia UTB z eksploatacji bezzwłocznie powiadamia eksploatującego (§ 9 ust. 1 pkt 4–6). Naprawa ruchomego podestu roboczego może być dokonywana wyłącznie w jego najniższym położeniu (§ 129 ust. 2 rozp. o robotach budowlanych).

3. Sprawdzenia przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę (§ 127 rozp. o robotach budowlanych)

Data	Powód (W, O, P, M, I)	Wynik / uwagi	Sprawdzający: imię, nazwisko, funkcja	Podpis

Powód: W silny wiatr, O opady atmosferyczne, P przerwa robocza dłuższa niż 10 dni, M sprawdzenie okresowe nie rzadziej niż raz w miesiącu, I inne czynniki stwarzające zagrożenie; zakres sprawdzenia określa instrukcja producenta lub projekt indywidualny (§ 127 ust. 1 i 2).

4. Operatorzy podestu

Imię i nazwisko	Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT nr / ważne do	Data zapoznania z instrukcją	Podpis

Kto co robi: operator codziennie przed pracą (ta lista, § 8), konserwujący w przeglądzie konserwacyjnym w terminach z instrukcji eksploatacji, a gdy ich nie podano, co 30 dni dla podestów przejezdnych, wiszących i masztowych (§ 9 ust. 3, zał. nr 2), inspektor UDT w badaniu okresowym co rok dla tych podestów (zał. nr 1). Podesty ruchome wymagają badania doraźnego eksploatacyjnego po pierwszym montażu na danym obiekcie (§ 18 ust. 2), co dotyczy zwłaszcza podestów masztowych. Punkty listy są przykładem: dostosuj je do instrukcji eksploatacji podestu.