LISTA KONTROLNA ŻURAWIA WIEŻOWEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

kontrola operatora przed zmianą (§ 11, 13, 14, 20 i 21 rozporządzenia z 22 października 2018 r., Dz.U. 2018 poz. 2147)

Żuraw *wieżowy albo szybkomontujący; producent, typ*		**Numer fabryczny / numer ewidencyjny UDT**	
Decyzja UDT zezwalająca na eksploatację *numer, badanie ważne do*		**Budowa / miejsce pracy**	
Osoba kierująca pracownikami na terenie pracy żurawia *imię, nazwisko, telefon*		**Tydzień** *od – do*	

1. Sprawdzenie przed zmianą (punkty uzupełnij według instrukcji żurawia)

Punkt kontroli	Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	Nd
Data							
Wpisy poprzedniej zmiany w książce dyżurów przeczytane (§ 14 ust. 3)							
Usterki z książki usunięte, pozwolenie na pracę po naprawie (§ 13 ust. 3)							
Podstawa, balast, tor jezdny lub zakotwienie, odstęp 0,75 m (§ 89 *)							
Drabiny, pomosty, napis przy wejściu (§ 23)							
Lina, krążki, hak z zamknięciem gardzieli (§ 75 *)							
Łączność z sygnalistą działa (§ 20 pkt 1)							
Sygnalizator dźwiękowy (§ 20 pkt 2)							
Diagram udźwigu w kabinie (§ 20 pkt 3)							
Temperatura w kabinie 18–28°C (§ 20 pkt 4, § 11 ust. 1 pkt 14)							
Wiatromierz działa; porywy do 15 m/s, ładunki wielkowymiarowe do 10 m/s (§ 11 ust. 1 pkt 7 i 8)							
Gaśnica i apteczka (§ 20 pkt 6)							
Próby bez ładunku: hamulce, podnoszenie, obrót, wózek, jazda							
Ograniczniki obciążenia i ruchów włączone i działają (§ 11 ust. 1 pkt 11)							
Oświetlenie terenu i światła obrysowe przy słabej widoczności (§ 21)							
Wynik: S sprawny, P powstrzymanie od pracy							
Godzina i podpis operatora							

Wpisuj w kolumnie dnia: + sprawne, − nieprawidłowość (opisz na stronie 2), n/d nie dotyczy. Przy pracy na dwie zmiany prowadź osobną kartę dla każdej zmiany. * rozporządzenie w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); pozostałe paragrafy: rozporządzenie z 22 października 2018 r.

Niedopuszczalne jest m.in. obsługiwanie żurawia bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację, niesprawnego, przy wyłączonych ogranicznikach obciążenia, bez możliwej komunikacji z sygnalistą, przy niesprawnych urządzeniach kabiny z § 20, przy temperaturze w kabinie niższej niż 18°C albo wyższej niż 28°C i przy hałasie w kabinie powyżej 80 dB (§ 11 ust. 1 pkt 1, 2, 11–15).

2. Usterki i powstrzymanie się od pracy (§ 12 i 13)

Data, godz.	Usterka albo przyczyna powstrzymania się od pracy	Zgłoszono: komu, godz.	Wpis w książce dyżurów	Pozwolenie na wznowienie: kto, kiedy	Podpis

W przypadku stwierdzenia usterek, braku osłon i zabezpieczeń lub niewłaściwego działania urządzeń żurawia, które mogą spowodować zagrożenie, operator niezwłocznie powstrzymuje się od pracy i powiadamia osobę kierującą pracownikami na terenie pracy żurawia lub osobę wyznaczoną; po naprawie może rozpocząć pracę, jeżeli otrzyma od niej pozwolenie (§ 13 ust. 1 i 3). Gdy uszkodzenie nie pozwala opuścić ładunku, miejsce pod ładunkiem odgradza się (§ 13 ust. 2). Po przerwaniu pracy z powodu wiatru żuraw ustawia się w pozycji wolnowiatrowej lub zakotwicza (§ 11 ust. 3).

3. Operatorzy żurawia

Imię i nazwisko	Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT nr / ważne do	Orzeczenie lekarskie ważne do	Podpis

Operatorem żurawia może być osoba, która ukończyła 18 lat, ma ważne zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi żurawia i aktualne orzeczenie lekarskie (§ 3). Czynności operatora od wejścia na żuraw do zejścia nie mogą trwać dłużej niż 8 godzin na dobę (§ 19). W czasie obsługi i przy włączonym zasilaniu nie wolno wykonywać napraw ani konserwacji żurawia, z wyjątkiem smarowania lin (§ 18).

Stan techniczny żurawia i jego urządzeń operator wpisuje w książce dyżurów w czasie zmiany i potwierdza podpisem (§ 14 ust. 2 pkt 3); ta lista jest pomocą przy tym wpisie i go nie zastępuje. Ocenę zużycia haków przeprowadza przed każdą zmianą osoba z odpowiednimi kwalifikacjami (§ 75 ust. 3 rozp. o robotach budowlanych). Punkty listy są przykładem: dostosuj je do instrukcji żurawia od producenta.

Osoba kierująca pracownikami na terenie pracy żurawia (data, podpis)