KARTA PRZEGLĄDU DRABIN PRZENOŚNYCH

drabiny przystawne, rozstawne i wysuwane: § 50 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP, § 141 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych

Karta nr		**Karta prowadzona od**	

1. Budowa i osoby

Budowa *nazwa, adres*		**Pracodawca lub brygada** *firma, adres*	
Prowadzący kartę *imię, nazwisko, funkcja*		**Okres przeglądu okresowego** *ustala pracodawca; wpisz też okres z instrukcji producenta*	

2. Wykaz drabin

Nr ewid.	Rodzaj (P, R, W, inna)	Materiał, długość lub wysokość	Obciążenie z tabliczki, norma	Producent, typ	Data wprowadzenia do użycia	Miejsce, użytkownik

Rodzaj: P przystawna, R rozstawna, W wysuwana. Drabiny przenośne stosowane w zakładach pracy powinny spełniać wymagania Polskich Norm (§ 50 ust. 1 ogólnych przepisów BHP); numer normy przepisz z oznaczenia na drabinie.

3. Lista kontrolna oględzin (przed użyciem i przy przeglądzie)

Element	OK	Usterka	Uwagi
Drabina nieuszkodzona (stosowanie drabin uszkodzonych jest niedopuszczalne, § 50 ust. 2 pkt 1)			
Szczeble i stopnie: bez pęknięć, wgnieceń i luzów, bez śladów prowizorycznej naprawy			
Podłużnice: proste, bez pęknięć, korozji i przeróbek			
Stopki antypoślizgowe: kompletne i niezużyte			
Rozstawna: zawiasy, ogranicznik rozwarcia i blokady działają			
Wysuwana: zaczepy, lina i blokady działają, człony chodzą bez zacięć			
Powierzchnie bez błota, oleju, farby i innych śliskich zanieczyszczeń			
Oznaczenia producenta, obciążenia i normy czytelne			
Bez pałąków i dłuższa niż 4 m: prowadnica pionowa do urządzenia samohamującego (§ 141)			

Pracodawca zapewnia systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustala sposoby rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania (§ 40 ust. 1 ogólnych przepisów BHP). Przy pracach na drabinach na wysokości powyżej 2 m przed rozpoczęciem prac sprawdza się stan techniczny urządzeń, na których mają być wykonywane, w tym ich stabilność (§ 110 ust. 1 pkt 1). Przepisy nie wymagają tej karty i nie podają terminu przeglądu drabin.

4. Przeglądy

Data	Nr ewid.	Powód (P, O, Z)	Wynik oględzin, usterki	Decyzja	Sprawdzający: imię, nazwisko	Podpis

Powód: P przy przyjęciu na budowę lub po zwrocie od użytkownika, O przegląd okresowy, Z po upadku, uderzeniu, naprawie lub długim składowaniu na zewnątrz. Decyzja: dopuszczona, dopuszczona po usunięciu usterki, wycofana z użytkowania.

5. Drabiny wycofane z użytkowania

Data	Nr ewid.	Usterka	Oznakowanie i zabezpieczenie przed użyciem	Naprawa lub złomowanie	Podpis

Przy używaniu drabin przenośnych niedopuszczalne jest w szczególności: stosowanie drabin uszkodzonych, stosowanie drabiny jako drogi stałego transportu i do przenoszenia ciężarów powyżej 10 kg, używanie rozstawnej jako przystawnej, ustawianie na niestabilnym podłożu, wchodzenie i schodzenie plecami do drabiny oraz przenoszenie drabiny dłuższej niż 4 m przez jedną osobę (§ 50 ust. 2 pkt 1–2, 4–5, 9–10). Drabina przystawna wystaje ponad powierzchnię, na którą prowadzi, co najmniej 0,75 m, a kąt jej nachylenia wynosi od 65° do 75° (§ 50 ust. 3). Roboty murarskie i tynkarskie z drabin przystawnych są zabronione (§ 189 rozp. Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401), ciesielskie wolno wykonywać z drabin do 3 m (§ 194), a malarskie z drabin rozstawnych do 4 m od podłogi (§ 48 ust. 1).