KARTA PRZEGLĄDU SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI

szelki, linki z amortyzatorem, urządzenia samohamowne, łączniki (§ 3 ust. 3 i § 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP, Dz.U. 2021 poz. 2088)

Karta nr		**Pracodawca** *firma, adres*	

1. Egzemplarz sprzętu

- ☐ szelki bezpieczeństwa (uprząż pełna)
- ☐ linka bezpieczeństwa z amortyzatorem (pochłaniaczem energii)
- ☐ urządzenie samohamowne (wysuwany ogranicznik upadku)
- ☐ urządzenie samozaciskowe z liną kotwiczną albo inne: łącznik, zatrzaśnik, przenośny punkt kotwiczący (jakie: .....)

Producent		**Model / typ**	
Numer seryjny		**Norma z etykiety, oznakowanie CE**	
Data produkcji		**Data zakupu**	
Data pierwszego użycia		**Maksymalny okres użytkowania** *z instrukcji producenta, koniec: data*	
Przegląd okresowy co *z instrukcji producenta*		**Przegląd okresowy wykonuje** *kto, według instrukcji producenta*	
Długość linki / zakres urządzenia		**Instrukcja producenta przy sprzęcie** *tak / nie, gdzie przechowywana*	

2. Użytkownik

Data wydania	Imię i nazwisko użytkownika	Budowa	Data zwrotu

3. Lista kontrolna oględzin (uzupełnij według instrukcji producenta, § 4 ust. 2 zał. nr 2)

Element	OK	Usterka	Uwagi
Taśmy szelek: bez przecięć, przetarć, przypaleń, plam chemikaliów			
Szwy: kompletne, bez przerwanych nici			
Klamry, sprzączki, regulacja: bez pęknięć i korozji			
Zatrzaśniki i karabińczyki: zamek domyka się i blokuje			
Amortyzator: osłona cała, brak śladów zadziałania			
Linka: bez przetarć, węzłów, uszkodzeń końcówek			
Urządzenie samohamowne: blokuje się, linka zwija się płynnie			
Etykieta: czytelna, numer seryjny i data produkcji			
Punkt kotwiczenia na stanowisku (§ 110 ust. 1 pkt 1)			

Stan środków ochrony indywidualnej jest okresowo sprawdzany i dokumentowany; środki wymienia się zgodnie ze wskazaniami producenta lub w przypadku utraty właściwości ochronnych (§ 3 ust. 3 zał. nr 2). Instrukcja BHP na stanowisku określa sposoby używania środków, ich kontroli i konserwacji, a środki stosuje się zgodnie z instrukcją producenta (§ 4 ust. 1 i 2 zał. nr 2). Pracodawca zapewnia właściwości ochronne i użytkowe ŚOI oraz ich konserwację i naprawę (art. 237^9 § 2 KP).

4. Przeglądy (§ 3 ust. 3 zał. nr 2)

Data	Powód (O, Z, N, P)	Wynik / usterki	Decyzja	Sprawdzający: imię, nazwisko	Podpis	Następny

Powód: O przegląd okresowy według instrukcji producenta, Z po zatrzymaniu upadku lub silnym obciążeniu, N po naprawie lub u producenta, P przy przyjęciu na budowę lub po zwrocie od użytkownika. Decyzja: dopuszczony, dopuszczony po usunięciu usterki, wycofany z użytkowania.

5. Wycofanie z użytkowania

Data wycofania		**Powód** *zatrzymanie upadku, usterka, koniec okresu użytkowania*	
Oznakowanie / miejsce odłożenia		**Dalsze postępowanie** *zniszczenie, naprawa u producenta*	
Wycofał *imię, nazwisko, funkcja*		**Podpis**	

Przy robotach budowlanych środki ochrony indywidualnej, w szczególności szelki bezpieczeństwa, stosuje się, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej (§ 6 ust. 2 rozp. w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych). Linka szelek mocowana do prowadnicy pionowej przez urządzenie samohamujące: najwyżej 1,5 m (§ 139); przy podestach ruchomych, urządzeniach krzesełkowych i drabinach linowych linka do aparatu samohamującego: najwyżej 0,5 m (§ 142 ust. 4). Amortyzatory spadania nie są wymagane, gdy linki mocuje się do urządzeń samohamujących ograniczających siłę dynamiczną (§ 140).