PROTOKÓŁ KONTROLI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA BUDOWIE

kontrola okresowa rozdzielnic i stacjonarnych urządzeń elektrycznych (§ 54–59 rozporządzenia, Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Protokół nr		**Data kontroli**	

1. Budowa i zasilanie

Budowa *nazwa, adres*		**Kierownik budowy**	
Źródło zasilania *przyłącze / agregat*		**Rozdzielnica główna** *typ, oznaczenie*	

2. Kontrolujący (§ 54)

Imię i nazwisko, firma		**Uprawnienia** *rodzaj, nr, ważne do*	

3. Powód kontroli (§ 58)

- ☐ kontrola okresowa stanu pod względem bezpieczeństwa (co najmniej raz w miesiącu)
- ☐ kontrola stanu i oporności izolacji (co najmniej dwa razy w roku)
- ☐ przed uruchomieniem po zmianach lub naprawach części elektrycznych i mechanicznych
- ☐ przed uruchomieniem po przerwie dłuższej niż miesiąc
- ☐ przed uruchomieniem po przemieszczeniu urządzenia

4. Lista kontrolna

Element	OK	Usterka	Uwagi
Rozdzielnice zamknięte, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych (§ 56 ust. 1)			
Odległość rozdzielnic od odbiorników do 50 m (§ 56 ust. 2)			
Przewody zasilające bez uszkodzeń, chronione mechanicznie (§ 57 ust. 2)			
Połączenia przewodów z maszynami bezpieczne dla obsługi (§ 57 ust. 1)			
Wyłączniki różnicowoprądowe działają (test)			
Oznakowanie, schemat, osłony, ochrona przed wilgocią			
Kopie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej u kierownika budowy (§ 59 ust. 2)			

5. Urządzenia i wyniki

Urządzenie / rozdzielnica	Lokalizacja	Wynik kontroli	Izolacja (MΩ)	Uwagi

6. Usterki i decyzja

Usterka	Wyłączono z eksploatacji (§ 67) T/N	Kto usuwa	Termin

☐ instalacja dopuszczona do dalszej eksploatacji
☐ instalacja dopuszczona po usunięciu usterek
☐ instalacja / urządzenie wyłączone z eksploatacji

Kontrolujący (podpis)

Kierownik budowy (podpis)

7. Codzienne sprawdzenie wyłączników różnicowoprądowych (§ 59 ust. 1)

Dzień	Wynik	Podpis	Dzień	Wynik	Podpis

Kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa odbywa się co najmniej raz w miesiącu, a kontrola stanu i oporności izolacji co najmniej dwa razy w roku (§ 58). Działanie urządzeń ochronnych różnicowoprądowych sprawdza się każdorazowo przed przystąpieniem do pracy, a naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych odnotowuje się w książce konserwacji urządzeń (§ 59 ust. 1 i 3).