WYZNACZENIE HAKOWEGO I SYGNALISTY DO PRACY PRZY ŻURAWIU

żuraw wieżowy lub szybkomontujący: § 2–11 rozporządzenia w sprawie BHP przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących (Dz.U. 2018 poz. 2147)

Pismo nr		**Miejscowość i data**	

1. Pracodawca, budowa i żuraw

Pracodawca *nazwa, adres*			
Budowa *nazwa, adres, obiekt*		**Zmiana i okres obowiązywania** *np. 7:00–15:00, od ... do ...*	
Żuraw *typ, numer fabryczny*		**Decyzja zezwalająca na eksploatację** *numer, organ dozoru, ważna do*	
Osoba kierująca pracownikami na terenie pracy żurawia *imię, nazwisko, telefon*		**Instrukcja bezpieczeństwa prac transportowych** *numer, data*	

Wyznaczam niżej wymienione osoby do wykonywania czynności przy żurawiu w podanych rolach. Operator żurawia wykonuje czynności z zakresu obsługi żurawia, sygnalista odpowiada za przekazywanie sygnałów i komunikatów między operatorem a hakowym, a hakowy zawiesza i odczepia ładunki (§ 2 pkt 2–4 rozporządzenia). Na jednej zmianie każdą z tych ról pełni inna osoba (§ 6).

2. Wyznaczone osoby i spełnienie wymagań

Lp.	Rola (O, S, H)	Imię i nazwisko	Ukończone 18 lat: data urodzenia	Orzeczenie lekarskie: numer, ważne do	Zaświadczenie UDT operatora: numer, ważne do	Szkolenie BHP: data	Podpis wyznaczonego
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							

Rola: O operator żurawia, S sygnalista, H hakowy. Operatorem może być osoba, która ukończyła 18 lat, ma ważne zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi żurawia i aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań na tym stanowisku (§ 3). Sygnalistą albo hakowym może być osoba, która ukończyła 18 lat i ma orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy odpowiednio na tych stanowiskach (§ 4). Dla sygnalisty i hakowego rozporządzenie nie wymaga zaświadczenia kwalifikacyjnego.

3. Zapoznanie z instrukcjami przed dopuszczeniem do pracy (§ 5)

Pracodawca udostępnia wyznaczonym do stałego korzystania informacje i instrukcje BHP oraz instrukcję bezpieczeństwa prac transportowych i zapoznaje ich z ich postanowieniami. Instrukcję ewakuacji z kabiny żurawia udostępnia operatorowi; ten wymóg nie dotyczy sygnalisty i hakowego (§ 5 ust. 1 i 2).

- ☐ instrukcja bezpieczeństwa prac transportowych (numer, data (§ 5 ust. 1 pkt 1))
- ☐ instrukcja ewakuacji z kabiny żurawia, tylko operator (numer, data (§ 5 ust. 1 pkt 2))
- ☐ instrukcje BHP na stanowisku hakowego i sygnalisty (np. zawieszanie ładunków, sygnały ręczne)
- ☐ szkolenie BHP przed dopuszczeniem do pracy i instruktaż stanowiskowy (data, kto przeprowadził)
- ☐ przemieszczanie osób w koszu na haku: podpis na karcie podpisów (§ 15 ust. 3)
- ☐ praca w warunkach kolizyjnych: podpis na karcie podpisów (§ 16 ust. 4)
- ☐ przemieszczanie ładunku kilkoma żurawiami: podpis na karcie podpisów (§ 17 ust. 3)

4. Zakres czynności wyznaczonych

Sygnalista określa drogę przemieszczanego ładunku, obserwuje ładunek w trakcie transportu i wydaje odpowiednie polecenia. W sytuacji niebezpiecznej wstrzymuje prace transportowe i ostrzega przed zagrożeniem (§ 8).

Hakowy zapoznaje się z ładunkiem, określa jego masę, położenie środka ciężkości i punktów mocowania oraz stosuje odpowiedni element do zawieszania i mocowania. Przytrzymywanie zaczepionego ładunku w czasie przemieszczania jest dopuszczalne wyłącznie z użyciem środków, które pozwalają nadać ładunkowi właściwy kierunek (§ 9).

Jedna osoba nie wykonuje jednocześnie czynności operatora żurawia, sygnalisty lub hakowego (§ 6).

5. Łączność i oznaczenie

Urządzenie komunikacyjne operator i sygnalista *typ, kanał, numer (§ 7 ust. 1)*		**Sposób przy awarii łączności** *sygnały ręczne, nie dłużej niż do końca rozpoczętej czynności (§ 7 ust. 2)*	
Oznaczenie sygnalisty *element odzieży lub wyposażenia, kolor (§ 10)*		**Oznaczenie hakowego** *element odzieży lub wyposażenia, kolor (§ 10)*	

Sygnalista i operator w trakcie pracy żurawia komunikują się w sposób zrozumiały za pomocą urządzenia komunikacyjnego. Przy awarii tego urządzenia sygnalista używa sygnałów ręcznych z § 22 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP (§ 7). Sygnalista i hakowy używają elementów odzieży lub wyposażenia widocznych z kabiny żurawia, które odróżniają ich od pozostałych pracowników (§ 10). Załącznik nr 1 do ogólnych przepisów BHP wskazuje jako elementy rozpoznawcze osoby przekazującej sygnały ręczne np. kurtkę, kamizelkę, kask lub opaskę w jaskrawych kolorach, używanych wyłącznie przez nią (§ 24 zał. nr 1).

6. Odmowa wykonania polecenia i zastępstwa

Operator, sygnalista i hakowy powstrzymują się od wykonania polecenia, które jest niedopuszczalne według § 11 ust. 1 albo zabronione w instrukcji żurawia. O przyczynach powiadamiają pracodawcę, osobę kierującą pracownikami na terenie pracy żurawia lub osobę do tego wyznaczoną (§ 11 ust. 2).

Zastępstwa *kto i na których zmianach zastępuje wyznaczone osoby; zastępca spełnia wymagania z § 3–5*

Pracodawca lub osoba upoważniona (podpis) ..... Osoba kierująca pracownikami na terenie żurawia (podpis) .....

Rozporządzenie z 22 października 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2147) dotyczy żurawi wieżowych i szybkomontujących (§ 1 ust. 1, § 2 pkt 1) i nie przewiduje pisemnego wyznaczenia hakowego ani sygnalisty. Pismo zbiera w jednym miejscu dane, które pracodawca i tak sprawdza przed dopuszczeniem do pracy (§ 4 i § 5). Szkolenie BHP przed dopuszczeniem do pracy wynika z art. 237³ § 2 Kodeksu pracy.